

PROTOKÓŁ STOSOWANIA

W celu uniknięcia zakażeń niezbędna jest maksymalizacja warunków sterylności przed, w trakcie i po zabiegu. Należy się upewnić czy zarówno włosy jak i inne obce substancje nie dostały się do obszary iniekcji.

6D Cog - KROK 1



**PUNKTY PODANIA ZNIECZULENIA
MIEJSCOWEGO ORAZ WPROWADZENIA
NICI 6D COG.**

6D COG- KROK 2



**PUNKTY WPROWADZENIA
NICI 6D COG - 19G - 100MM**

6D Cog - KROK 3



**PUNKTY WPROWADZENIA NICI COG
6D 19G - 100MM**

6D Cog - KROK 4



**PUNKTY WPROWADZENIA NICI 6D COG
23G - 90MM**

6D Cog - KROK 5



**PUNKTY WPROWADZENIA NICI
MONO CLEAR 29G - 50MM**

6D Cog - KROK 6



—————> **PUNKTY WPROWADZENIA NICI
MONO CLEAR 29G - 50MM**